



TW2146 専用  
 TW2160 は使用できません。  
 使用エア圧  
 5~8kg/cm<sup>2</sup>  
 注意：  
 使用エア圧以下の場合  
 開かない場合があります。  
 8 kg/cm<sup>2</sup> 以上の圧力で  
 使用すると本体が破損します。  
 必ず使用エア圧内でご使用ください。

TW2146 を大きい穴側から差込みます。  
 めくれたり内側に巻き込まないように差し込んでください。



小さい穴側を爪の傾斜の部分まで差込んだ状態で広げます。エアコンプレッサーからのエアを接続します。  
 小さい穴側を軽く押さえながら外れないように注意して少しずつ拡張ボタンを押して爪を広げます。  
 注意：爪を広げる時に手を挟まないように注意してください。拡張ボタンは必ず少しずつ押してください。



ブーツを広げたらドライブシャフトをブーツに接触しないようにして差し込みます。  
 ブーツを広げる時、閉じる時はブーツ及び爪には触らないようにしてください。  
 ブーツの破損、及び人体に怪我をする恐れがあります。  
 爪を開いている時にブーツが破損した時は直ちにエア排出ボタンを押してエアを開放して  
 使用を中止してください。



排出ボタンを押してエアを開放して爪を閉じてください。  
 ブーツをブーツチェンジャーからドライブシャフトへずらして外してください。  
 爪を開いてドライブシャフトを抜いてください。エアを開放して爪を閉じてください。

- ・ご使用時は目を保護する為のゴーグルを着用してください。
- ・使用時に先端の爪の部分が開閉します。絶対に開閉時に手を挟まないようにしてください。
- ・絶対に開閉ボタンを押しっぱなしにしないでください。  
 使用エア圧が高いと必要以上に爪が開いてブーツ破損の原因となりますのでご注意ください。
- ・必ずブーツをセットしてから使用してください。  
 絶対に空で爪を広げないでください。

輸入販売元  
 有限会社ラグナ  
 山口県周南市南浦山町5-40  
 TEL 0834-22-7500  
 FAX 0834-22-7600