



1階席	1,280席 (オーケストラピット使用時: 1,115席)	車椅子席スペース	 (14列、4~14・26~36番: 最大12席) (L4・R4列、1~5番: 最大6席)
2階席	222席 (内バルコニー席: 50席)	可動席	
3階席	453席 (内バルコニー席: 58席)		
合計	1,955席 (オーケストラピット使用時: 1,790席)		


 森のホール21

大ホール客席図 S: 1/250